

Verven met plantaardige kleurstoffen

Katoen of linnen



Kleurdiepte

Met de verfsets van plantaardige kleurstoffen kunnen meerdere kleuren worden bereikt. Over het algemeen neemt de kleurdiepte of kleurintensiteit af als er meer stof of meer water wordt toegevoegd. De volgende tabel is een richtlijn voor de keuze van de hoeveelheid water en textiel. Voor het verven in de wasmachine kunt u uitgaan van de egevens voor 20 of 25 liter.

Kleurdiepte	Hoeveelheid water (l)	Kleurset	Stofgewicht
krachtig	7,5	50 g	150
	20	250 g	500
	40	2x250 g	1000
	80	1000 g	2000
normaal	10	50 g	150
	25	250 g	750
	50	2x250 g	1500
	100	1000 g	3000
pastel	20	50 g	300
	50	250 g	1500
	100	2x250 g	3000
	200	1000 g	6000

Opmerkingen: de kleur vlierbes is niet geschikt voor een pastel-verving.

Kleursets van 1000 gram maken niet standaard onderdeel uit van ons programma, zijn wel leverbaar.

Verven in de wasmachine

1. Haal de genummerde zakjes uit de verfset.
2. Doe de stof die u wilt verven in de trommel van de wasmachine. Sluit de trommel.
3. Doe de inhoud van het zakje met het nummer 1 in het (schoongemaakte) vakje voor het voorwasmiddel en spoel na met weinig water
4. Stel de temperatuur en wasduur op de wasmachine in (zie hiervoor blz. 2 van deze handleiding). Kies een programma met een spoelgang maar zo mogelijk zonder centrifugeren. Start het programma.
5. Open na beëindiging van het programma de machine, laat de stof in de trommel, voeg het zakje met opvolgende nummer toe en begin opnieuw bij punt 4. Let op: bij de kleuren vlierbesblauw en olijfgroen moeten de voor- en nabeitsen worden leeggemaakt zoals beschreven onder punt 3. Bij vlierbesblauw moet het kleurzakje worden verwijderd voordat de nabeits (zakje nr. 4) wordt toegevoegd.

Tip voor gebruik: Kies voor het kookprogramma als de wastijd en/of -temperatuur op uw wasmachine niet kan worden ingesteld. Als de wasgang in het kookprogramma korter is als de aangegeven verfduur, zet u vóórdat de spoelgang begint de wasmachine uit. Draai vervolgens de programmaknop weer naar het begin van het kookprogramma en zet de machine weer aan. Het kookprogramma begint opnieuw. Op deze manier kunt u de wasgang van het kookprogramma aanpassen naar de vereiste tijd.

Een blijvende verkleuring van rubber en pvc-onderdelen van de wasmachine kan niet worden uitgesloten. Ter zuivering van de machine adviseren wij na het verven een kookwasgang te doen zonder was. Bij het verven kan er schuimvorming optreden.

Verven in een pan

1. Zie blz. 1 m.b.t. de kleurdiepte in relatie tot de hoeveelheid water.
2. Doe de inhoud van zakje 1 en de stof die u wilt verven in een pan met koud water.
3. Warm langzaam op naar de temperatuur die staat aangegeven in de tabel hieronder.
4. Houd de temperatuur constant gedurende de aangegeven tijd en beweeg de stof in de vloeistof.
5. Laat het bad afkoelen
6. Neem de stof uit het bad en spoel hem af met water
7. Maak de pan leeg
8. Leg de gespoelde textiel weer in de pan en vul deze met koud water. Doe er het zakje met het opvolgende hogere getal bij en voer de onder 3-7 beschreven stappen opnieuw uit. Gebruik eventuele overige zakjes op dezelfde manier.

Tip voor gebruik: Door het langzaam verwarmen en afkoelen blijft de natuurlijke vezelstructuur behouden. Door het bewegen van de stof wordt het ontstaan van vlekken verminderd. Verven in de wasmachine leidt normaliter tot een egalere verving.

Kleur	Zakje	Tijd (minuten)	Temperatuur (°C)
Reseda-geel	1	30	98
	2	60	98
Roze	1	30	98
	2	60	98
Walnoot	1	30	98
	2	60	98
Catechu-roodbruin	1	30	98
	2	60	98
Meekrap-abrikoos	1	30	98
	2	60	80
Vlierbesblauw	1	30	98
	2	30	80
	3	60	98
	4	30	80
Mango	1	30	98
	2	60	98
Antraciet	1	30	98
	2	60	98
Olijfgroen	1	30	98
	2	60	98

Tip voor gebruik: Een behandeling van katoen of linnen bij 98°C kan normaliter geen kwaad en zal het weefsel niet beschadigen. Afgezien daarvan: let op de wasinstructies op het textiel.

Wassen van geverfde textiel: gebruik voor het wassen van geverfde textiel alleen kleurwasmiddel zonder optische witmaker/bleekmiddelen. De maximale temperatuur is 40°C. Voeg, als de geverfde textiel de eerste keer wordt gewassen, geen (andere) kledingstukken toe.