

Verven met plantaardige kleurstoffen

Wol of zijde

Niet geschikt voor garens
en kleding van wol



Kleurdiepte

Met de verfsets van plantaardige kleurstoffen kunnen meerdere kleuren worden bereikt. Over het algemeen neemt de kleurdiepte of kleurintensiteit af als er meer stof of meer water wordt toegevoegd. De volgende tabel is een richtlijn voor de keuze van de hoeveelheid water en textiel.

Kleurdiepte	Hoeveelheid water (l)	Kleurset	Stofgewicht
krachtig	7,5	50 g	100
	20	250 g	500
	40	2x250 g	1000
	80	1000 g	2000
normaal	10	50 g	150
	25	250 g	750
	50	2x250 g	1500
	100	1000 g	3000
pastel	20	50 g	300
	50	250 g	1500
	100	2x250 g	3000
	200	1000 g	6000

Opmerkingen: de kleur vlierbes is niet geschikt voor een pastel-verving.

Kleursets van 1000 gram maken niet standaard onderdeel uit van ons programma, zijn wel leverbaar.

Verven in een pan

1. Doe het zakje met de kleurstof (zakje 1) en de stof die u gaat verven in een pan met koud water. Het zakje **niet** openen of leegmaken.
2. Warm langzaam op naar de temperatuur die staat aangegeven in de tabel hieronder.
3. Houd de temperatuur constant gedurende de aangegeven tijd en beweeg de stof in de vloeistof.
4. Laat het bad met de textiel afkoelen
5. Neem de stof uit het bad en spoel hem af met water

Tip voor gebruik: Door het langzaam verwarmen en afkoelen blijft de natuurlijke vezelstructuur behouden. Door het bewegen van de stof wordt het ontstaan van vlekken verminderd.

Kleur	Zakje	Tijd (minuten)	Temperatuur wol (°C)	Temperatuur zijde (°C)
Reseda-geel	1	60	80	80
Roze	1	60	80	80
Walnoot	1	60	80	80
Catechu-roodbruin	1	60	80	80
Meekrap-abrikoos	1	60	80	80
Vlierbesblauw	1	60	80	80
Mango	1	60	80	80
Antraciet	1	60	80	80
Olijfgroen	1	60	80	80

Tip voor gebruik: Een verving van wol of zijde bij 80°C kan normaliter geen kwaad en zal het weefsel niet beschadigen. Afgezien daarvan: let op de wasinstructies op het textiel.

Wassen van geverfde textiel: gebruik voor het wassen van geverfde textiel alleen kleurwasmiddel zonder optische witmaker/bleekmiddelen. De maximale temperatuur is 40°C. Voeg, als de geverfde textiel de eerste keer wordt gewassen, geen (andere) kledingstukken toe.